

Aktualisierte Vorschrift zur Armaturenhals-Montage

Stetige Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Cablelock-Schlauchfangsicherungen ist eines unserer erklärten Ziele! Seit Markteinführung wurde KEIN Fall bekannt, indem eine unserer Sicherungen versagt hätte.

Aufgrund wiederholter Kundennachfragen haben wir uns dazu entschlossen eine Modifizierung unserer Cablelock-Montagehinweise vorzunehmen. Für den Fall das Sicherungen der Baureihen:

AS-Professional, AS-Megaforce, INOX-Pro

am Armaturenhals von geraden oder gebogenen Armaturen montiert werden sollen, so ist ab sofort zu beachten, dass am Übergang zur Fassung ein Wulst, oder eine ähnliche Kontur vorhanden sein muss, welche auch bei Abriss der Pressfassung eine FORMSCHLÜSSIGE Verbindung garantiert.

Daher gelten ab sofort nur noch folgende Montagebilder:



Schematisch dargestellt muss der Armaturenhals also eine der unteren Formen ausweisen:
(Gleiches gilt für Bogenarmaturen!)



Besitzen die betreffenden Schlaucharmaturen diese Kontur nicht, so ist auf eine andere Cablelock-Baureihe auszuweichen
(z. B. Laschenmontage Baureihe AS-ECO oder AS-Megaforce).

Alle vorherigen Abbildungen verlieren mit sofortiger Wirkung ihre Gültigkeit - Dokumente bitte austauschen.
Bitte beachten Sie auch die in den Cablelock-Betriebsanleitungen vorgeschriebenen Drehmoment-Angaben.